

**EN**

# OPERATOR'S MANUAL



## OZ BUILDER'S HOIST BEAM CLAMP

**100% made in the USA.**

**1000 lbs. W.L.L**



**(For use with OZ Builder's Hoist OBH500 & OBH1000)**

Serial # \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_




P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Phone (800) 749-1064  
(507) 474-6250  
Tech Support (507) 457-3346  
Fax (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)

# Table of Contents

**Pg.2** ..... **Product Features**  
**Pg.3** ..... **Warranty**  
**Pg.4** ..... **Important Information and Precautions**  
**Pg.5** ..... **Warnings**  
**Pg.6** ..... **Technical Information/ Pre-Installation**  
**Pg.7** ..... **Operation/Maintenance**

## Product Features

- Robust all-steel, fully-welded construction
- Super-quick adjustment to most I-Beams
- ROHS compliant zinc-plated finish



# ONE YEAR WARRANTY

OZ Lifting Products LLC® guarantees this product to be free of defects in materials and workmanship for one year from the date of shipment.

This warranty does not apply to products that show signs of misuse, overloading, alteration, improper maintenance or negligence. The normal wear and tear of moving parts is excluded from the warranty. Moving parts are defined as brake discs, wire rope and other wear components that are subject to use conditions. This warranty does not cover any costs related to removal of this product, lost time, or any other incidental or consequential damages/costs resulting from the claimed defects.

If this product fails during the first year of operating due to defective materials or workmanship, it will be repaired or replaced at the discretion of OZ Lifting Products LLC®. Any product subject to a warranty claim must be returned, prepaid, to an authorized OZ Lifting Products LLC® warranty depot along with proof of purchase. Upon repair, the product will be returned to the customer free of charge. If no defect is found, the customer will be responsible for return shipping costs. The product's warranty will be effective for the remainder of the original warranty period (one year from shipment date).

It is the operator's responsibility to ensure that the product is used in accordance with all applicable local codes, regulations, and safety standards. OZ Lifting Products, LLC assumes no liability for any damages or injuries resulting from the improper use of the product.

OZ Lifting Products LLC® will not be held liable for the following arising from the use of this product: injuries to persons or property, death, incidental, consequential, or contingent damages, whether negligent or deliberate. It is the sole responsibility of the owner to install and operate the product properly and safely.

This is OZ Lifting Products LLC®'s only written warranty. This warranty is in lieu of all other warranties implied by law such as merchantability and fitness. The sale of products from OZ Lifting Products LLC® under any other warranty or guarantee, expressed or implied, is not authorized.

NOTE: OZ Lifting Products LLC® has the right to alter the design of or discontinue the production of any product without prior notice.

**For more information please contact:**



P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Phone (800) 749-1064  
(507) 474-6250  
Tech Support (507) 457-3346  
Fax (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)

# Important Information and Precautions

The information in this manual should be used only for the **OBH-CLAMP**. This manual contains general instructions dealing with the normal installation, operation, and maintenance of the product described herein. The information provided should not be expected to prepare the user for all possible circumstances.

This product should not be installed, operated, or maintained by any person who has not read all the contents of these instructions. Failure to read and comply with these instructions, warnings, or limitations noted might result in bodily injury, death, or property damage. Contact the distributor for further explanation if information is not fully understood.

It is the responsibility of the owner/user to install, test, maintain, and operate these products in accordance with OSHA regulations, other federal, state, local regulations, and ANSI standards.

Only trained and qualified personnel shall operate and maintain this equipment.

## Maintain Records

Schedule and maintain records of regular inspection and maintenance of the product in compliance with ANSI standards.

Record your **OBH-CLAMP's** serial number on the front cover of this manual to allow for easier referencing.

## Precautions

Do not use the **OBH-CLAMP** in conjunction with other equipment unless the system designer, manufacturer, installer, or user has put the necessary safety devices in place. Modifications to upgrade or alter these products should only be authorized by the original manufacturer.

The **OBH-CLAMP** should be used for holding loads only within their load ratings.

**(For use with OZ Builder's Hoist OBH500 & OBH1000)**



# Warnings


Failure to read and comply with the following warnings may result in a hazardous situation that could lead to death, serious injury, or property damage. Be sure to properly install, operate, and maintain the OBH-CLAMP so that it does not come off the beam.

- Do Not lift more than the designated load range.
- Do Not lift people or lift loads over people.
- Do Not operate a damaged or malfunctioning product.
- Do Not remove, deface, or cover warning labels.
- Do Not operate until personnel are warned and cleared from the area.
- Do Not use if load is not suspended vertically.
- Do Not unthread rod past end of clamp to prevent dislodging swivel pad.
- Do Not use clamp missing swivel pad.
- Do Not use the OBH-CLAMP without locking firmly in place.
- Do Not use the OBH-CLAMP as welding ground.
- Do Not use the OBH-CLAMP for a buffer or grab.
- Do Not add lengthening pieces to the OBH-CLAMP lever.
- Do Not weld on the lifted load.
- Do Not open the OBH-CLAMP when it is holding a load.
- Do Not use the OBH-CLAMP in corrosive environments.
- Do Not use connections between the OBH-CLAMP and load.
- Do Not allow the load to swing.



# Technical Information

(1000 lbs. W.L.L)



## Specification

OBH-CLAMP	
Safe Working Load	1,000 lbs.
A	11.5"
B	13.5"
C	5.375"
D	.75"
E	1.375"
F	8.5"
G	6"
H	1"
Net Weight	8 lbs.

## Pre-Installation

Check for damage during shipment. Do not install or use a damaged product. Ensure that the spindle is functioning properly. Be sure to maintain records of all accompanying product information.

Contact your OZ Lifting Products LLC® dealer if there are any problems.

### Before initial operation:

Read and comply with all instructions and warnings furnished with or attached to the product as applicable.

# Operation

## Warnings & Precautions


**OBH-CLAMP** operators should read and fully comprehend this entire manual and all warnings on the clamp before beginning clamp operation. If this manual is not read and followed completely injuries may occur.

### All Operators MUST:

- Be trained in proper clamp operation and in dealing with potential malfunctions.
- Abstain from use of alcohol, medications, or drugs while operating.
- Avoid operation while tired or distracted.
- Avoid operation if they have a history of seizures or other medical issues that may interfere with operation.
- Have proper coordination and vision.

**NOTE:** Prior to operation, ensure **OBH-CLAMP** is in proper working condition and maintenance records are up to date.

The **OBH-CLAMP** is preassembled. Prior to installation/Operation ensure that unit received is complete (refer to picture below), should one find missing hardware please contact OZ Lifting Products immediately.



## Operation

1. Remove the locking pin (tethered to unit) and open clamp as pictured above.
2. Place clamp over beam and re-insert locking pin.
3. Utilizing the handle tighten the clamp to the beam.

**PERIODICALLY CHECK TIGHTNESS OF CLAMP TO BEAM.**

# Maintenance

Operators should visually inspect clamps on a regular basis. Observe for wear, damage, cuts, cracks, or corrosion. Verify that the spindle is freely moving. If any problems are observed, the **OBH-CLAMP** should be placed out of service until it can be repaired. Use only OZ Lifting Products LLC® for replacement parts.

The **OBH-CLAMP** should be taken annually to an authorized repair center for professional inspection.

Following repair, test the **OBH-CLAMP** with a load that is 1.25 times the rated load to re-certify the product.

**FR**

**GUIDE DE L'OPÉRATEUR**



# **PINCE DE POUTRE DE PALAN DE CONSTRUCTION OZ**

**100 % fabriqué aux États-Unis.**

**1 000 lb W.L.L**



**(pour les palan de construction OZ OBH500 et OBH1000)**

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_



P.O. Box 845, Winona, MN 55987

Téléphone +1 (800) 749-1064

+1 (507) 474-6250

Soutien technique +1 (507) 457-3346

Télexcopieur +1 (507) 452-5217

sales@ozliftingproducts.com

[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)




# Table des matières

p. 2	Caractéristiques des produits
p. 3	Garantie
p. 4	Renseignements importants et mesures de sécurité
p. 5	Avertissements
p. 6	Renseignements techniques/Pré-installation
p. 7	Fonctionnement/Entretien

## Caractéristiques des produits

- Construction entièrement soudée entièrement en acier robuste
- Ajustement rapide sur la plupart des poutres en I
- Finition plaquée zinc conforme ROHS



# GARANTIE D'UN AN

OZ Lifting Products LLC® garantit ce produit contre les défauts de fabrication et de conception pendant un an à compter de la date d'expédition.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits indiquant qu'il y a eu abus, surcharge, altération, mauvais entretien ou négligence. L'usure normale des pièces en mouvement est exclue de la garantie. Exemples de pièces en mouvement : disques de frein, câbles métalliques et autres composants qui s'usent. Cette garantie ne couvre pas les coûts liés au retrait de ce produit, au temps perdu ou autres dommages/coûts accessoires ou consécutifs liés aux défauts contre lesquelles il y a réclamation.

Si ce produit tombe en panne dans la première année pour cause de fabrication ou de conception, il sera réparé ou remplacé à la discrétion de OZ Lifting Products LLC®. Tout produit sous garantie pour lequel il y a réclamation doit être retourné prépayé à un dépôt de garantie OZ Lifting Products LLC® avec preuve d'achat. Une fois réparé, le produit sera retourné au client sans frais. S'il devait s'avérer qu'il n'y avait aucune défectuosité, les frais d'expédition de retour seront imputés au client. La garantie du produit continuera pour le reste de la période originale (un an à compter de la date d'expédition).

Il est de la responsabilité de l'opérateur de s'assurer que le produit est utilisé conformément à tous les codes, réglementations et normes de sécurité locaux applicables. OZ Lifting Products, LLC n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

OZ Lifting Products LLC® n'est pas responsable de ce qui suit relatif à l'utilisation de ce produit : blessures ou dommages matériels, morts, dommages accessoires, consécutifs ou indirects, que ce soit par négligence ou à dessein. Il incombe exclusivement au propriétaire d'installer et de faire fonctionner le produit convenablement et sécuritairement.

Il s'agit de la seule garantie écrite de OZ Lifting Products LLC®. Cette garantie est en lieu et place de toute autre garantie qu'implique la loi, p. ex. qualité marchande ou aptitude. La vente de produits OZ Lifting Products LLC® en vertu de toute autre garantie expresse ou impliquée n'est pas autorisée.

REMARQUE : OZ Lifting Products LLC® a le droit de modifier la conception ou de discontinuer la production de tout produit sans préavis.

**Pour en savoir plus, contacter :**



P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Téléphone +1 (800) 749-1064  
+1 (507) 474-6250  
Soutien technique +1 (507) 457-3346  
Télécopieur +1 (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)

# Renseignements importants et mesures de sécurité

Les renseignements que contient ce manuel doivent être utilisés exclusivement pour la **PINCE OBH**. Ce manuel contient des instructions générales sur l'installation, le fonctionnement et l'entretien normaux du produit décrit aux présentes. Vous ne devez pas prendre pour acquis que les renseignements fournis préparent l'utilisateur pour toute circonstance possible.

Ce produit ne doit pas être installé, opéré ou entretenu par quiconque n'ayant pas lu ces instructions au complet. Si vous ne lisez pas ces instructions, avertissements ou limitations ou que vous ne vous y conformez pas, il pourrait y avoir blessures, morts ou dommages matériels. Contacter le distributeur pour en savoir plus si vous ne comprenez pas toutes les instructions.

Il incombe au propriétaire/à l'utilisateur d'installer, de mettre à l'essai, d'entretenir et de faire fonctionner ces produits conformément aux règlements de l'OSHA et aux autres règlements fédéraux, d'État et locaux, ainsi qu'aux normes ANSI.

Seules des personnes formées et qualifiées doivent faire fonctionner et entretenir cet équipement.

## Conservation de dossiers

Prévoir des inspections et des entretiens réguliers du produit et en conserver des dossiers conformément aux normes ANSI.

Indiquer le numéro de série de votre **PINCE OBH** sur la couverture avant de ce manuel aux fins de commodité.

## Mesures de sécurité

Ne pas utiliser la **PINCE OBH** avec d'autres équipements à moins que le concepteur du système, le fabricant, l'installateur ou l'utilisateur ait appliqué les dispositifs de sécurité nécessaires.

Les modifications visant à mettre à niveau ou à changer ces produits doivent être autorisées par le fabricant original.

La **PINCE OBH** doit être utilisé pour les charges conformes à leur capacité de charge seulement.

**(pour les palans de construction OZ OBH500 et OBH1000)**



# Avertissements


Si vous ne lisez pas les avertissements suivants et que vous ne vous y conformez pas, il peut y avoir des situations dangereuses qui pourraient causer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. S'assurer de bien installer, faire fonctionner et entretenir la PINCE OBH de sorte qu'elle ne se déloge pas.

- Ne pas lever plus que la capacité de charge désignée.
- Ne pas lever de personnes ou de charges au-dessus de personnes.
- Ne pas faire fonctionner un produit endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas enlever, dégrader ou couvrir les étiquettes d'avertissement.
- Ne pas faire fonctionner avant d'avoir averti le personnel et qu'il ait eu le temps de céder la place.
- Ne pas utiliser si la charge n'est pas suspendue à la verticale.
- Ne pas faire tourner la tige au-delà de l'extrémité de la pince pour éviter de déloger le tampon basculant.
- Ne pas utiliser la pince à laquelle il manque le tampon basculant.
- Ne pas utiliser la PINCE OBH sans la bloquer fermement.
- Ne pas utiliser la PINCE OBH comme mise à la terre de soudage.
- Ne pas utiliser la PINCE OBH comme tampon ou grappin.
- Ne pas ajouter de rallonges au levier de la PINCE OBH.
- Ne pas souder sur la charge suspendue.
- Ne pas ouvrir la PINCE OBH quand elle est chargée.
- Ne pas utiliser la PINCE OBH dans des milieux corrosifs.
- Ne pas utiliser des connexions entre la PINCE OBH et la charge.
- Ne pas laisser la charge se balancer.



# Renseignements techniques

(1 000 lb W.L.L)



## Spécifications

PINÇA OBH	
Capacité de charge sécuritaire	1 000 lb
A	11,5 po
B	13,5 po
C	5,375 po
D	0,75 po
E	1,375 po
F	8,5 po
G	6 po
H	1 po
Poids net	8 lb

## Pré-installation

Vérifier s'il y a eu des dommages en cours d'expédition. Ne pas installer ou ne pas utiliser un produit endommagé. S'assurer que l'axe fonctionne bien. S'assurer de conserver des dossiers de tous les renseignements afférents.

Communiquer avec votre concessionnaire de OZ Lifting Products LLC® pour tout problème ou toute question.

### Avant d'utiliser le produit pour la première fois :

Lire et respecter tous les instructions et avertissements que contient le produit ou qui y sont joints, le cas échéant.

# Fonctionnement

## Avertissements et mesures de sécurité



Les opérateurs de **PINCE OBH** doivent lire complètement et comprendre tout ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur la pince, avant de la faire fonctionner. Si on ne lit pas ce manuel et qu'on ne s'y conforme pas, il pourrait y avoir blessures.

### Tous les opérateurs DOIVENT :

- Être formés quant au bon fonctionnement de la pince et à la prise en charge des défaillances potentielles.
- Ne pas utiliser d'alcool, de médicaments ou de drogues pendant le fonctionnement de la grue.
- Éviter le fonctionnement en cas de fatigue ou de distraction.
- Éviter le fonctionnement si l'opérateur a un historique de crises ou autres troubles médicaux qui risquent de nuire au fonctionnement du chariot.
- Avoir une bonne vision et une bonne coordination.

**REMARQUE :** Avant de la faire fonctionner, s'assurer que la **PINCE OBH** est en bon état et que les dossiers d'entretien sont à jour.

La **PINCE OBH** est pré-assemblée. Avant d'installer/de faire fonctionner, s'assurer que l'appareil que vous avez reçu est complet (voir l'image ci-contre); si jamais du matériel devait manquer, veuillez contacter OZ Lifting Products® immédiatement.



## Fonctionnement

1. Retirer la tige de blocage (attachée à l'appareil) et ouvrir la pince, tel qu'indiqué ci-haut.
2. Déposer la pince sur la poutre et réinsérer la tige de blocage.
3. Utiliser la poignée pour serrer le pince sur la poutre.

**VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT SI LA PINCE SERRE BIEN LA POUTRE.**

# Entretien

Les opérateurs doivent inspecter visuellement les pinces de poutre régulièrement. Noter s'il y a usure, dommages, coupures, fissures ou corrosion. S'assurer que l'axe se déplace librement. Si vous remarquez des problèmes, mettre la **PINCE OBH** hors service jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Utiliser seulement des pièces de rechange provenant de OZ Lifting Products LLC®.

Vous devez apporter la **PINCE OBH** à un centre de réparation autorisé tous les ans aux fins d'inspection professionnelle.

Après la réparation, mettre la **PINCE OBH** à l'essai avec une charge de 1,25 fois la capacité de charge pour recertifier le produit.

**ES**

**MANUAL DEL OPERADOR**



**ABRAZADERA DE VIGA PARA  
OZ BUILDER'S POLIPASTOS**

**100% hecho en los EE. UU.**

**1000 libras W.L.L**



**(Para usar con polipastos OZ Builder OBH500 y OBH1000)**

Serie # \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_




P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Teléfono (800) 749-1064  
(507) 474-6250  
Apoyo técnico (507) 457-3346  
Fax (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
www.ozliftingproducts.com

# Tabla de contenido

**Pág. 2** ..... **Características del producto**  
**Pág. 3** ..... **Garantía**  
**Pág. 4** ..... **Información importante y precauciones**  
**Pág. 5** ..... **Advertencias**  
**Pág. 6** ..... **Información técnica / Preinstalación**  
**Pág. 7** ..... **Operación / Mantenimiento**

## Características del producto

- Construcción robusta totalmente de acero, totalmente soldada
- Ajuste súper rápido a la mayoría de las vigas en I
- Acabado galvanizado conforme a ROHS





# GARANTÍA DE UN AÑO

OZ Lifting Products LLC® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de envío.

Esta garantía no se aplica a productos que muestran signos de mal uso, sobrecarga, alteración, mantenimiento incorrecto o negligencia. El desgaste normal de las piezas móviles está excluido de la garantía. Las partes móviles se definen como discos de freno, cable metálico y otros componentes de desgaste sujetos a condiciones de uso. Esta garantía no cubre ningún costo relacionado con la eliminación de este producto, el tiempo perdido o cualquier otro daño / costo incidental o consecuente que resulte de los defectos reclamados.

Si este producto falla durante el primer año de funcionamiento debido a materiales o mano de obra defectuosos, será reparado o reemplazado a discreción de OZ Lifting Products LLC®. Cualquier producto sujeto a un reclamo de garantía debe devolverse, prepago, a un distribuidor autorizado de OZ Lifting Products LLC® junto con el comprobante de compra. Tras la reparación, el producto será devuelto al cliente de forma gratuita. Si no se encuentra ningún defecto, el cliente será responsable de los costos de envío de devolución. La garantía del producto será efectiva por el resto del período de garantía original (un año a partir de la fecha de envío).

Es responsabilidad del operador garantizar que el producto se utilice de acuerdo con todos los códigos, regulaciones y normas de seguridad locales aplicables. OZ Lifting Products, LLC no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones resultantes del uso inadecuado del producto.

OZ Lifting Products LLC® no se hace responsable de lo siguiente que surja del uso de este producto: lesiones a personas o bienes, muerte, daños incidentales, consecuentes o contingentes, ya sean negligentes o deliberados. Es responsabilidad exclusiva del propietario instalar y operar el producto de manera adecuada y segura.

Esta es la única garantía escrita de OZ Lifting Products LLC®. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías implícitas por ley, como la comerciabilidad y la aptitud. La venta de productos de OZ Lifting Products LLC® bajo cualquier otra garantía, expresa o implícita, no está autorizada.

**NOTA:** OZ Lifting Products LLC® tiene el derecho de alterar el diseño o suspender la producción de cualquier producto sin previo aviso.

**Para obtener más información, póngase en contacto:**



P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Teléfono (800) 749-1064  
(507) 474-6250  
Apoyo técnico (507) 457-3346  
Fax (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)

# Información importante y precauciones

La información de este manual debe usarse solo para el producto **OBH-CLAMP**. Este manual contiene instrucciones generales que tratan sobre la instalación, operación y mantenimiento normales del producto descrito aquí. No debe esperarse que la información proporcionada prepare al usuario para todas las circunstancias posibles.

Este producto no debe ser instalado, operado o mantenido por ninguna persona que no haya leído todo el contenido de estas instrucciones. No leer y cumplir con estas instrucciones, advertencias o limitaciones señaladas puede provocar lesiones corporales, la muerte o daños a la propiedad. Póngase en contacto con el distribuidor para obtener más explicaciones si la información no se comprende completamente.

Es responsabilidad del propietario / usuario instalar, probar, mantener y operar estos productos de acuerdo con las regulaciones de OSHA, otras regulaciones federales, estatales y locales, y las normas ANSI.

Solo personal capacitado y calificado deberá operar y mantener este equipo.

## Mantener registros

Programa y mantenga registros de inspección y mantenimiento regulares del producto de conformidad con las normas ANSI.

Registre el número de serie de su **OBH-CLAMP** en la portada de este manual para permitir una referencia más fácil.

## Precauciones

No use el **OBH-CLAMP** junto con otro equipo a menos que el diseñador, fabricante, instalador o usuario del sistema haya implementado los dispositivos de seguridad necesarios.

Las modificaciones para actualizar o alterar estos productos solo deben ser autorizadas por el fabricante original.

El **OBH-CLAMP** debe usarse para sostener cargas solo dentro de sus capacidades de carga.

**(Para usar con polipastos OZ Builder OBH500 y OBH1000)**



# Advertencias


**No leer y cumplir con las siguientes advertencias puede provocar una situación peligrosa que podría provocar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad. Asegúrese de instalar, operar y mantener adecuadamente la abrazadera de viga para que no se salga de la viga.**

- No** levante más del rango de carga designado.
- No** levante personas ni levante cargas sobre las personas.
- No** opere un producto dañado o que funcione mal.
- No** quite, desfigura ni cubra las etiquetas de advertencia.
- No** opere hasta que el personal esté advertido y despejado del área.
- No** lo use si la carga no está suspendida verticalmente.
- No** desenrosque la varilla más allá del extremo de la abrazadera para evitar el desplazamiento de la almohadilla giratoria.
- No** utilice la abrazadera sin la almohadilla giratoria.
- No** use el OBH-CLAMP sin bloquearla firmemente en su lugar.
- No** utilice el OBH-CLAMP como tierra de soldadura
- No** use el OBH-CLAMP como un amortiguador o agarre.
- No** agregue piezas alargadoras a la palanca del OBH-CLAMP.
- No** suelde sobre la carga levantada.
- No** abra el OBH-CLAMP cuando esté sosteniendo una carga.
- No** utilice el OBH-CLAMP en ambientes corrosivos.
- No** use conexiones entre el OBH-CLAMP y la carga.
- No** permita que la carga se balancee.



# Información técnica

(1000 libras W.L.L)



## Especificación

OBH-CLAMP	
Carga de trabajo segura	1,000 lbs.
A	11.5"
B	13.5"
C	5.375"
D	.75"
E	1.375"
F	8.5"
G	6"
H	1"
Peso Neto	8 lbs.

## Preinstalación

Chequee por daños ocurridos durante el envío. No instale ni use un producto dañado. Asegúrese de mantener registros de la información del producto y comuníquese con su distribuidor OZ Lifting Products LLC® por cualquier problema que surja.

### Antes de la operación inicial:

Lea y cumpla con todas las instrucciones y advertencias suministradas o adjuntas al producto, según corresponda.

# Operación

## Advertencias y Precauciones


Los operadores de la abrazadera de viga deben leer y comprender completamente este manual completo y todas las advertencias en la abrazadera antes de comenzar la operación de la abrazadera. Si este manual no se lee y se sigue por completo, pueden producirse lesiones.

### Todos los operadores DEBEN:

- Capacitarse en la operación adecuada de la abrazadera y en el manejo de posibles fallos de funcionamiento.
- Abstenerse del uso de alcohol, medicamentos o drogas durante la operación.
- Evite la operación mientras está cansado o distraído.
- Evite la operación si tienen antecedentes de convulsiones u otros problemas médicos que pueden interferir con la operación.
- Tener una coordinación y visión adecuadas.

**NOTA:** Antes de la operación, asegúrese de que la abrazadera esté en buenas condiciones de funcionamiento y que los registros de mantenimiento estén actualizados.

El **OBH-CLAMP** viene preensamblado. Antes de la instalación / operación, asegúrese de que la unidad recibida esté completa (vea la imagen a continuación). Si encuentra piezas faltante, comuníquese con OZ Lifting Products de inmediato.



## Operación

1. Retire el pasador de bloqueo (atado a la unidad) y abra la abrazadera como se muestra arriba.
2. Coloque la abrazadera sobre la viga y vuelva a insertar el pasador de bloqueo.
3. Utilizando el mango, apriete la abrazadera a la viga.

**REVISE PERIÓDICAMENTE LA APRETURA DE LA ABRAZADERA A LA VIGA.**

# Mantenimiento

Los operadores deben inspeccionar visualmente el **OBH-CLAMP** de forma regular. Observe si hay desgaste, daños, cortes, grietas o corrosión. Verifique que el huso se mueva libremente. Si se observa algún problema, el **OBH-CLAMP** debe colocarse fuera de servicio hasta que pueda repararse. Use solo OZ Lifting Products LLC® para piezas de repuesto.

El **OBH-CLAMP** debe llevarse anualmente a un centro de reparación autorizado para su inspección profesional.

Después de la reparación, pruebe el **OBH-CLAMP** con una carga que sea 1.25 veces la carga nominal para volver a certificar el producto.







P.O. Box 845, Winona, MN 55987  
Phone (800) 749-1064  
(507) 474-6250  
Tech Support (507) 457-3346  
Fax (507) 452-5217  
sales@ozliftingproducts.com  
[www.ozliftingproducts.com](http://www.ozliftingproducts.com)